





**Schurter**



**SCHURTER**  
ELECTRONIC COMPONENTS


**CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S**

Частка нумар:	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S
Вытворца / Вытворца:	Schurter
Апісанне Прадукта	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
лісткі:	 <a href="#">CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S.pdf</a>
RoHS Статус	 Свінец / Адпавядае RoHS
карабель 3	Ганконг
перасылка Шлях	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ЗАПЫТ ЦЭН

Малюнак можа быць прадстаўленне. См спецыфікацыі дэталю прадукту.

## характарыстыкі CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S

ЧАСТКА НУМАР	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S
ВЫТВОРЦА	Schurter
АПІСАННЕ	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
БЕССВИНЦОВЫЙ СТАТУС / СТАТУС ROHS	Свінец / Адпавядае RoHS
СПЕЦЫФІКАЦЫЯ	 <a href="#">CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S.pdf</a>
НАМІНАЛЬНАЯ НАПРУГА - DC	60V
НАМІНАЛЬНАЯ НАПРУГА - AC	42V
ТЫП	Capacitive, Illuminated
ТЫП ВЫСНОЎ	Wire Leads
ФУНКЦЫЯ ПЕРАМЫКАЧА	Off-On
СЕРЫЯ	CPS
ПАНЭЛЬ КУЛАЧКОВЫЕ ПАМЕРЫ	Circular - 19.10mm Dia
ЎПАКОЎКА	Bulk
ПРАЦОЎНАЯ ТЭМПЕРАТУРА	-40°C ~ 60°C
ТЫП ЎСТАНОЎКІ	Panel Mount, Front
ВІЛЬГАЦЬ УЗРОВЕНЬ АДЧУВАЛЬНАСЦІ (MSL)	1 (Unlimited)
МЕХАНІЧНЫ ТЭРМІН СЛУЖБЫ	-
БЕССВИНЦОВЫЙ СТАТУС / СТАТУС ROHS	Lead free / RoHS Compliant
СТУПЕНЬ АБАРОНЫ	IP67 - Dust Tight, Waterproof
АСВЯТЛЕННЕ НАПРУГА (НАМІНАЛЬНАЯ)	5 ~ 28 VDC
АСВЯТЛЕННЕ ТЫП, КОЛЕР	LED, White/Cyan
АСАБЛІВАСЦІ	Ceramic Actuator, Subtract Symbol
ЭЛЕКТРЫЧНАЯ ЖЫЦЦЁ	-
ПАДРАБЯЗНАЕ АПІСАННЕ	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
НАМІНАЛ ТОКУ	100mA (AC/DC)
КОЛЕР - ПРЫВАД / САР	Clear (White Filter/Diffuser)
СХЕМА	SPST
ТЫП ПРЫВАДА	Round, Button, Flush

## Якія адносяцца тэгі

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S	Дыстрыб'ютар CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S	Пастаўшчык CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S
Кошт CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S	Фотаздымкі CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S	Выява CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S PDF-ліст	Загрузіце ліст дадзеных CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S	Ліст дадзеных CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S
Запас CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S	Купіце CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S	Купіце Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S	Пастаўшчык Schurter	Дыстрыб'ютар Schurter
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S	

## Спадарожныя тавары

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1044-S</b>          вытворцы: Schurter          апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1042-S</b>          вытворцы: Schurter          апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1035-S</b>          вытворцы: Schurter          апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S</b>          вытворцы: Schurter          апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1041-S</b>          вытворцы: Schurter          апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1043-S</b>          вытворцы: Schurter          апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1040-S</b>          вытворцы: Schurter          апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1037-S</b>          вытворцы: Schurter          апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1036-S</b>          вытворцы: Schurter          апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1032-S</b>          вытворцы: Schurter          апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1034-S</b>          вытворцы: Schurter          апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1033-S</b>          вытворцы: Schurter          апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"><b>RFQ</b></p>