




Schurter



CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S

Частка нумар:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
Вытворца / Вытворца:	Schurter
Апісанне Прадукта	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
лісткі:	PDF CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S.pdf
RoHS Статус	 Свінец / Адпавядае RoHS
карабель 3	Ганконг
перасылка Шлях	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ЗАПЫТ ЦЭН](#)

Малюнак можа быць прадстаўленне. См спецыфікацыі дэталей прадукту.


характарыстыкі CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S

ЧАСТКА НУМАР	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
ВЫТВОРЦА	Schurter
АПІСАННЕ	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
БЕССВИНЦОВЫЙ СТАТУС / СТАТУС ROHS	Свінец / Адпавядае RoHS
СПЕЦЫФІКАЦЫЯ	PDF CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S.pdf
НАМІНАЛЬНАЯ НАПРУГА - DC	60V
НАМІНАЛЬНАЯ НАПРУГА - AC	42V
ТЫП	Capacitive, Illuminated
ТЫП ВЫСНОЎ	Wire Leads
ФУНКЦЫЯ ПЕРАМЫКАЧА	Off-On
СЕРЫЯ	CPS
ПАНЭЛЬ КУЛАЧКОВЫЕ ПАМЕРЫ	Circular - 19.10mm Dia
ЎПАКОЎКА	Bulk
ПРАЦОЎНАЯ ТЭМПЕРАТУРА	-40°C ~ 60°C
ТЫП ЎСТАНОЎКІ	Panel Mount, Front
ВІЛЬГАЦЬ УЗРОВЕНЬ АДЧУВАЛЬНАСЦІ (MSL)	1 (Unlimited)
МЕХАНІЧНЫ ТЭРМІН СЛУЖБЫ	-
БЕССВИНЦОВЫЙ СТАТУС / СТАТУС ROHS	Lead free / RoHS Compliant
СТУПЕНЬ АБАРОНЫ	IP67 - Dust Tight, Waterproof
АСВЯТЛЕННЕ НАПРУГА (НАМІНАЛЬНАЯ)	5 ~ 28 VDC
АСВЯТЛЕННЕ ТЫП, КОЛЕР	LED, Yellow/Red
АСАБЛІВАСЦІ	Ceramic Actuator, Finger Guide, BACK Symbol
ЭЛЕКТРЫЧНАЯ ЖЫЦЦЁ	-
ПАДРАБЯЗНАЕ АПІСАННЕ	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
НАМІНАЛ ТОКУ	100mA (AC/DC)
КОЛЕР - ПРЫВАД / САР	Clear (White Filter/Diffuser)
СХЕМА	SPST
ТЫП ПРЫВАДА	Round, Button, Flush

Якія адносяцца тэгі

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Дыстрыб'ютар CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Пастаўшчык CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
Кошт CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Фотаздымкі CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Выява CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S PDF-ліст	Загрузіце ліст дадзеных CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Ліст дадзеных CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
Запас CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Купіце CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Купіце Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Пастаўшчык Schurter	Дыстрыб'ютар Schurter
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	

Спадарожныя тавары

 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1060-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1057-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1064-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1061-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1065-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1063-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1056-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1055-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1054-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1053-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1058-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1062-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>