




Schurter



CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1067-S

| | |
|----------------------|---|
| Частка нумар: | CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1067-S |
| Вытворца / Вытворца: | Schurter |
| Апісанне Прадукта | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| лісткі: | PDF CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1067-S.pdf |
| RoHS Статус |  Свінец / Адпавядае RoHS |
| карабель 3 | Ганконг |
| перасылка Шлях | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

[ЗАПЫТ ЦЭН](#)

Малюнак можа быць прадстаўленне. См спецыфікацыі дэталей прадукту.

характарыстыкі CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1067-S

| | |
|---------------------------------------|---|
| ЧАСТКА НУМАР | CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1067-S |
| ВЫТВОРЦА | Schurter |
| АПІСАННЕ | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| БЕССВИНЦОВЫЙ СТАТУС / СТАТУС ROHS | Свінец / Адпавядае RoHS |
| СПЕЦЫФІКАЦЫЯ | PDF CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1067-S.pdf |
| НАМІНАЛЬНАЯ НАПРУГА - DC | 60V |
| НАМІНАЛЬНАЯ НАПРУГА - AC | 42V |
| ТЫП | Capacitive, Illuminated |
| ТЫП ВЫСНОЎ | Wire Leads |
| ФУНКЦЫЯ ПЕРАМЫКАЧА | Off-On |
| СЕРЫЯ | CPS |
| ПАНЭЛЬ КУЛАЧКОВЫЕ ПАМЕРЫ | Circular - 16.10mm Dia |
| ЎПАКОЎКА | Bulk |
| ПРАЦОЎНАЯ ТЭМПЕРАТУРА | -40°C ~ 60°C |
| ТЫП ЎСТАНОЎКІ | Panel Mount, Front |
| ВІЛЬГАЦЬ УЗРОВЕНЬ АДЧУВАЛЬНАСЦІ (MSL) | 1 (Unlimited) |
| МЕХАНІЧНЫ ТЭРМІН СЛУЖБЫ | - |
| БЕССВИНЦОВЫЙ СТАТУС / СТАТУС ROHS | Lead free / RoHS Compliant |
| СТУПЕНЬ АБАРОНЫ | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| АСВЯТЛЕННЕ НАПРУГА (НАМІНАЛЬНАЯ) | 5 ~ 28 VDC |
| АСВЯТЛЕННЕ ТЫП, КОЛЕР | LED, Magenta/Red |
| АСАБЛІВАСЦІ | Ceramic Actuator, UP Symbol |
| ЭЛЕКТРЫЧНАЯ ЖЫЦЦЁ | - |
| ПАДРАБЯЗНАЕ АПІСАННЕ | Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front |
| НАМІНАЛ ТОКУ | 100mA (AC/DC) |
| КОЛЕР - ПРЫВАД / САР | Clear (White Filter/Diffuser) |
| СХЕМА | SPST |
| ТЫП ПРЫВАДА | Round, Button, Flush |

Якія адносяцца тэгі

| | | |
|--|---|---|
| Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1067-S | Дыстрыб'ютар CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1067-S | Пастаўшчык CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1067-S |
| Кошт CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1067-S | Фотаздымкі CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1067-S | Выява CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1067-S |
| CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1067-S PDF-ліст | Загрузіце ліст дадзеных CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1067-S | Ліст дадзеных CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1067-S |
| Запас CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1067-S | Купіце CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1067-S | Купіце Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1067-S |
| Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1067-S | Пастаўшчык Schurter | Дыстрыб'ютар Schurter |
| Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1067-S | Schurter Inc. CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1067-S | |

Спадарожныя тавары

| | |
|---|--|
|  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1066-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> |  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1063-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> |
|  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1072-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> |  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1064-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> |
|  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1062-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> |  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1073-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> |
|  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1071-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> |  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1070-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> |
|  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1061-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> |  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1065-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> |
|  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1068-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> |  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MRVAR-W1069-S</p> <p>вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> |